

Koding av Sender

Åpne styreskap til Port. (Grå boks m/trykknapper)

Lokaliser mottager i styreskap, Grå enhet merket: 1 CHANNEL FM RECEIVER Typ SLE 11
Med trykknapp merket "SET", og en rød lysdiode merket "OUT"

Mottaker i egen kapsling (Grå boks).

Åpne boks, lokaliser kretskort m trykkn. og rød lysdiode. 1 kan = 1 trykkn., 4 kan. = 4 trykkn.

Ha sender klar til bruk.

- OPPLÆRING AV EN SENDERTAST

Driftsmåte	Programmering	Display LED «OUT»
Impuls	Gi «SET» tast på mottager et kort trykk, og slipp tast	Blinker 1 gang hver 2 sek. NB! Blinker den 2 eller flere ganger, vent til den slutter å blinke og prøv igjen
	Trykk sendetast på sender i 5 sek. slipp sendertast.	"OUT" lysdiode blinker
	Ved flere Kanaler / porter, gjentas Kodingen for hver kanal / port	

Ved første mottak etter programmering registreres kun senderen uten at utgangen kobler

Ved gjenkjent radiosignal lyser «LED «OUT» og utgangen kopler.

NB! Blinker LED out to eller flere ganger med 2 sek. mellomrom etter set knapp er trykket, vil mottageren endre funksjon. Vent til den slår seg av og prøv på nytt.

- SLETTE KODER (NB! SLETTES ALLE KODER, MÅ ALLE SENDERE KODES INN PÅ NYTT)

Trykk tast «SET» lenger enn 6 sek. til LED «OUT» skifter fra «blinke» til «Av». Samtlige opplærte koder slettes ! Sletting av enkelte koder er ikke mulig.

NB! Ved 4kanal mott. må trykkn. nr 1, holdes inne samtidig med den kanalen (2-4)som skal slettes.

- FEILSØKING

<u>Feil</u>	<u>Mulig årsak</u>	<u>Tiltak</u>
Mottaker kopler ikke, men LED på sender lyser.	<ul style="list-style-type: none"> - Sender ble ikke opplært. - Frekvens for sender og mottaker ikke identisk. - Sendertast ble trykt for kort. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lær opp sender. - Benytt passende sender. - Trykk tast i minst 1-2 sek.
	<ul style="list-style-type: none"> - Sender defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sender, skift ut hvis nødv.
	<ul style="list-style-type: none"> - Mottaker defekt eller driftsspenning ikke tilkoblet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller driftsspenning, skift mottaker hvis nødvendig.
Liten rekkevidde	<ul style="list-style-type: none"> - Batteri i håndsender for svakt. - Antenne ikke tilkopleet eller dårlig lagt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller batteri, skift ut hvis nødv. - Hold avstand til ståldeler og elektriske ledninger.
Mottaker kobler og blir stående på, og neste gang man sender går mottageren av.	<ul style="list-style-type: none"> - Mottager feilkodet er i konstant av/på funksjon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mottager må slettes, kontroller at LED på mottager kun blinker en gang hvert 2 sek. før innlesning av sendekode