

# Teknisk info

## Programmering av ny håndsender på Pro-line CND1



For å programmere en ny håndsender må du åpne styreskapet (skru ut de fire skruene på sidene). Sørg for at mottakeren er satt inn i hovedkortet.

Mottakeren har to små knapper, P1 MEM (svart) og P2 DEL (rød). P1-knappen brukes til å legge inn en ny håndsender, og P2-knappen brukes til å slette én eller alle håndsendere.

For å legge til en ny håndsender, trykk samtidig på P1 MEM og ønsket knapp på håndsenderen i opptil 1 sekund. (Det høres en kort lydsignal tre ganger).

For å slette en lagt inn håndsender, gjør det samme bare med P2 DEL-knappen. Hvis du ønsker å slette alle tidligere registrerte håndsendere, hold P2 DEL-knappen inne i mer enn 5 sekunder.

